

# DYNAJET IC7140

## OPȚIUNI DE CONFIGURARE PENTRU SOFTWARE v1.01

### Configurare principală -> Configurarea mașinii

| Descriere                             | Setări din fabrică | Interval/opțiuni                 | Setare sugerată | Utilizare predefinită |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Numărul de secțiuni cu un (1) BIM     | 0                  | 1 - 15                           |                 |                       |
| Număr de secțiuni cu două (2) BIM-uri | 5                  | 1 - 30                           |                 |                       |
| Duze per secțiune                     | 3                  | 1 - 240                          |                 |                       |
| Distanțare duză                       | 50 cm / 20 in      | 1 - 2.000 cm / 1 - 787 in        |                 |                       |
| Senzor de presiune maxim              | 10 bari / 145 PSI  | 5,00 - 30,00 bari / 73 - 435 PSI |                 |                       |
| Ciclu minim de funcționare            | 30%                | 20% - 40%                        |                 |                       |
| Temperatură menținere comandă         | 1,0 secunde        | 0,0 - 10,0 secunde               |                 |                       |
| Amplificare grosieră                  | 4                  | 1 - 20                           |                 |                       |
| Amplificare fină                      | 6                  | 1 - 20                           |                 |                       |

### Configurare principală -> Setări OEM

| Descriere                               | Setări din fabrică      | Interval/opțiuni   | Setare sugerată | Utilizare predefinită |
|---|-------------------------|--|-----------------|-----------------------|
| Frecvența PWM                           | 20 Hz                   | 5 - 25 Hz  |                 |                       |
| Durata pe impuls                        | 38 numere               | 0 - 128  |                 |                       |
| Mențineți reglajul curent al frecvenței | 10 numere               | 5 - 20   |                 |                       |
| Menține ciclul funcț. curent            | 5 numere                | 1 - 20   |                 |                       |
| Decalare fază                           | 128 numere              | 0 - 255  |                 |                       |
| Punct tranziție                         | 0,35 bari / 5 PSI       | 0,00 - 2,11 bari / 0 - 31 PSI  |                 |                       |
| Ciclu maxim de funcționare              | 92%                     | 70% - 100%   |                 |                       |
| Timp oprire PWM                         | 20                      | 0 - 100  |                 |                       |
| Limită joasă tensiune                   | 11,0V                   | 0,0 - 20,0V  |                 |                       |
| Limită înaltă tensiune                  | 15,0V                   | 0,0 - 20,0V  |                 |                       |
| Limită amp. scăzut                      | 0,4A                    | 0,0 - 20,0A  |                 |                       |
| Limită amp. înalt                       | 1,2A                    | 0,0 - 20,0A  |                 |                       |
| Alarmă de presiune ridicată             | 6,0 bari / 87 PSI       | 4,0 - 25,0 bari  |                 |                       |
| Atenuare dimensiune picătură            | 0,10                    | 0,01 - 0,99  |                 |                       |
| Orientare ECU                           | Orizontal, eticheta sus | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orizontal, eticheta sus</li> <li>• Orizontal, eticheta jos</li> <li>• Vertical, conectorii sus</li> <li>• Vertical, conectorii jos</li> <li>• Vertical, marg stângă sus</li> <li>• Vertical, margine dreapta sus</li> </ul> |                 |                       |

## Configurare principală -> Interfață utilizator

| Descriere                   | Setări din fabrică | Interval/opțiuni  | Setare sugerată | Utilizare predefinită |
|-----------------------------|--------------------|---|-----------------|-----------------------|
| Utilizare UT preferat       | Oprit              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oprit</li> <li>Pornit</li> </ul> |                 |                       |
| Semnal sonor secțiune rampă | Oprit              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oprit</li> <li>Pornit</li> </ul> |                 |                       |
| Pornire Compens Ilustrativ  | Pornit             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oprit</li> <li>Pornit</li> </ul> |                 |                       |

## Preferințe duză

| Ordine | Duză specifică | Serie duză | Capacitate duză |
|--------|----------------|------------|-----------------|
| Nr. 1  |                |            |                 |
| Nr. 2  |                |            |                 |
| Nr. 3  |                |            |                 |
| Nr. 4  |                |            |                 |
| Nr. 5  |                |            |                 |

## NOTE

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

