

DYNAJET FLEX 7140

OPȚIUNI DE CONFIGURARE PENTRU SOFTWARE V1.03

SETĂRI UTILIZATOR

Descriere	Interval/Opțiuni/Valori implicite	Setare sugerată	Utilizare predefinită
Luminozitate afișaj	5% - 100% în incremente de 5%		
Unități	<ul style="list-style-type: none"> SUA (PSI) Metric (bar) 		
Bip tastă	<ul style="list-style-type: none"> Oprit Pornit 		
Număr secțiuni	de la 1 la 15		
Număr duze	de la 1 la 120		
Semnal sonor secțiune rampă activat/dezactivat	<ul style="list-style-type: none"> Oprit Pornit 		
Maxim senzor de presiune	<ul style="list-style-type: none"> 10 bari / 145 PSI 25 bari / 363 PSI 		
Ciclu minim de funcționare	20% [implicit 30%]		
Temperatură menținere comandă	0,0 - 10,0 secunde [implicit 1,0 secundă]		
Amplificare grosieră	1 - 20 [implicit 4]		
Amplificare fină	1 - 20 [implicit 6]		

OEM

Descriere	Valori implicite	Setare sugerată	Utilizare predefinită
Frecvența PWM	20 Hz		
Pe durata pulsului	38		
Mențineți frecvența curentă	10 Hz		
Menține ciclu funcț. curent	5 numere		
Decalare fază	128 numere		
Punct tranziție	0,35 bari / 5 PSI		
Ciclu de funcționare max	92% (toate PORNITE peste această valoare)		
Timp oprire PWM	20		
Limită joasă tensiune	11,0 V		
Limită înaltă tensiune	15,0 V		
Limită amp. scăzut	0,4 A		
Limită amp. înalt	1,2 A		
Comutare punct la dublu	48		
Comutare punct la simplu	44		
Alarmă de presiune ridicată	6,0 bari / 87 PSI		
Atenuare dimensiune picătură	0.10		