

DYNAJET FLEX 7140

НАСТРОЙКИ ПО вер.1.03

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ

| Описание | Диапазон/Параметры/Значения по умолчанию | Рекомендуемая настройка | Использовать по умолчанию |
|--|---|-------------------------|---------------------------|
| Яркость дисплея | 5 % - 100 % с шагом изменения 5 % | | |
| Единицы измерения | <ul style="list-style-type: none"> США (фунты на кв. дюйм) Метрические (бар) | | |
| Звук кнопок | <ul style="list-style-type: none"> Выкл Вкл | | |
| Количество секций | От 1 до 15 | | |
| Количество наконечников | От 1 до 120 | | |
| Звуковой сигнал включения/выключения секции штанги | <ul style="list-style-type: none"> Выкл Вкл | | |
| Макс. зн. датчика давления | <ul style="list-style-type: none"> 10 бар / 145 фунтов/кв. дюйм 25 бар / 363 фунта/кв. дюйм | | |
| Минимальный рабочий цикл | 20 % [по умолчанию 30 %] | | |
| Задержка удержания управления | От 0,0 до 10,0 секунды [по умолчанию 1,0 секунды] | | |
| Грубая настройка усиления | 1 - 20 [по умолчанию 4] | | |
| Точная настройка усиления | 1 - 20 [по умолчанию 6] | | |

ОЕМ

| Описание | Значения по умолчанию | Рекомендуемая настройка | Использовать по умолчанию |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Частота ШИМ | 20 Гц | | |
| Длительность импульса включения | 38 | | |
| Частота тока удержания | 10 Гц | | |
| Рабочий цикл тока удержания | 5 | | |
| Сдвиг фаз | 128 | | |
| Точка скачка | 0,35 бар / 5 фунтов на кв. дюйм | | |
| Максимальный рабочий цикл | 92 % (все ВКЛ выше этого значения) | | |
| Время выкл. ШИМ | 20 | | |
| Предел низкого напряжения | 11,0 В | | |
| Предел высокого напряжения | 15,0 В | | |
| Предел низкого тока | 0,4 А | | |
| Предел высокого тока | 1,2 А | | |
| Точка переключения на двойной | 48 | | |
| Точка переключения на одинарный | 44 | | |
| Сигнализация высокого давления | 6,0 бар / 87 фунтов/кв. дюйм | | |
| Демпфирование размера капли | 0,10 | | |