

## DYNAJET IC7140

### OPCIONES DE CONFIGURACIÓN PARA EL SOFTWARE v1.01

#### Configuración principal -> Configuración de la máquina

Descripción	Valor predeterminado de fábrica	Rango/opciones	Valor de config. sugerido	Usar valor predeterminado
Número de secciones con un (1) BIM	0	1 - 15		
Número de secciones con dos (2) BIM	5	1 - 30		
Boquillas por sección	3	1 - 240		
Espaciamiento entre boquillas	50 cm / 20 in	1 - 2.000 cm / 1 - 787 in		
Máximo de sensor de presión	10 bar / 145 psi	5,00 - 30,00 bar / 73 - 435 psi		
Ciclo de trabajo mínimo	30%	20% - 40%		
Demora de retenc. de control	1,0 segundos	0.0 - 10,0 segundos		
Ganancia gruesa	4	1 - 20		
Ganancia fina	6	1 - 20		

#### Configuración principal -> Configuración del OEM

Descripción	Valor predeterminado de fábrica	Rango/opciones	Valor de config. sugerido	Usar valor predeterminado
Frecuencia de PWM	20 Hz	5 - 25 Hz		
Duración de impulso	38 recuentos	0 - 128		
Ajuste de frecuencia de la corriente de retención	10 recuentos	5 - 20		
Mant. ciclo de trabajo actual	5 recuentos	1 - 20		
Compensación de fase	128 recuentos	0 - 255		
Punto de salto	0,35 bar / 5 psi	0,00 - 2,11 bar / 0 - 31 psi		
Ciclo de trabajo máximo	92%	70% - 100%		
Tiempo de desact. de PWM	20	0 - 100		
Límite de voltaje bajo	11,0 V	0,0 - 20,0 V		
Límite de voltaje alto	15,0 V	0,0 - 20,0 V		
Límite de amperaje bajo	0,4 A	0,0 - 20,0 A		
Límite de amperaje alto	1,2 A	0,0 - 20,0 A		
Alarma de presión alta	6,0 bar / 87 psi	4,0 - 25,0 bar		
Amortiguador de tamaño de gota	0,10	0,01 - 0,99		
Orientación de ECU	Horizontal, etiqueta arriba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal, etiqueta arriba</li> <li>• Horizontal, etiqueta abajo</li> <li>• Vertical, conectores arriba</li> <li>• Vertical, conectores abajo</li> <li>• Vertical, borde izquierdo arriba</li> <li>• Vertical, borde derecho arriba</li> </ul>		

## Configuración principal -> Interfaz de usuario

Descripción	Valor predeterminado de fábrica	Rango/opciones	Valor de config. sugerido	Usar valor predeterminado
Usar el UT preferido	Desactivado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desactivado</li> <li>Encendido</li> </ul>		
Pitido de sección de barra	Desactivado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desactivado</li> <li>Encendido</li> </ul>		
Visual de la compensación de viraje	Encendido	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desactivado</li> <li>Encendido</li> </ul>		

## Favoritos de boquilla

Orden	Boquilla específica	Serie de boquilla	Capacidad de boquilla
N.º 1			
N.º 2			
N.º 3			
N.º 4			
N.º 5			

## NOTAS


