

ДУНАJET FLEX 7140

ПАРАМЕТРИ НАСТРОЮВАННЯ ДЛЯ ПЗ вер.1.03

НАЛАШТУВАННЯ КОРИСТУВАЧА

Опис	Діапазон / параметри / значення за замовчуванням	Рекомендовані налаштування	Використовування значення за замовчуванням
Яскравість дисплея	Від 5 до 100 % із кроком у 5 %		
Одиниці вимірювання	<ul style="list-style-type: none"> США (фунти на кв. дюйм) Метричні (бар) 		
Звуковий сигнал клавіш	<ul style="list-style-type: none"> Вимк. Увімк. 		
Кількість секцій	Від 1 до 15		
Кількість насадок	Від 1 до 120		
Звуковий сигнал увімкнення/вимкнення секції стріли	<ul style="list-style-type: none"> Вимк. Увімк. 		
Макс. датчика тиску	<ul style="list-style-type: none"> 10 бар / 145 фунтів на кв. дюйм 25 бар / 363 фунтів на кв. дюйм 		
Мінімальний робочий цикл	20 % [за замовчуванням 30 %]		
Затримка керування	0,0–10,0 секунд [за замовчуванням 1 секунда]		
Грубе посилення	1 - 20 [за замовчуванням 4]		
Точне посилення	1 - 20 [за замовчуванням 6]		

ОЕМ

Опис	Значення за замовчуванням	Рекомендовані налаштування	Використовування значення за замовчуванням
Частота PWM	20 Гц		
Тривалість імпульсу увімкнення	38		
Частота струму утримання	10 Гц		
Робочий цикл струму утримання	5 одиниць рахування		
Зсув фази	128 одиниць рахування		
Точка стрибка	0,35 бар / 5 фунтів на кв. дюйм		
Макс. робочий цикл	92 % (усе УВІМК. вище цього значення)		
Час вимикання PWM	20		
Нижня межа напруги	11,0 В		
Верхня межа напруги	15,0 В		
Нижня межа сили струму	0,4 А		
Верхня межа сили струму	1,2 А		
Точка перемикавання на подвійну	48		
Точка перемикавання на одинарну	44		
Сигнал високого тиску	6,0 бар / 87 фунтів на кв. дюйм		
Амортизація розміру крапель	0.10		