

ДУНАЈЕТ IC7140

ОПЦИИ ЗА НАСТРОЙВАНЕ НА СОФТУЕРА ВЕРСИЯ 1.01

Основна настройка -> Настройка на машина

Описание	Стандартни фабрични настройки	Диапазон/Опции	Предложени настройки	Използване на стандартните настройки
Брой секции с един (1) ИБЩ	0	1 - 15		
Брой секции с два (2) ИБЩ	5	1 - 30		
Дюзи за секция	3	1 - 240		
Отстояние между дюзите	50 см / 20 инча	1 - 2000 см / 1 - 787 in		
Максимум на сензор на налягането	10 bar / 145 psi	5,00-30,00 bar / 73-435 psi		
Минимален работен цикъл	30%	20% - 40%		
Закъснение на задържане на управлението	1,0 секунди	0,0-10,0 секунди		
Грубо увеличаване	4	1 - 20		
Фино увеличаване	6	1 - 20		

Основна настройка -> OEM настройки

Описание	Стандартни фабрични настройки	Диапазон/Опции	Предложени настройки	Използване на стандартните настройки
PWM честота	20 Hz	5-25 Hz		
Продължителност на импулса за включване	38 броя	0 - 128		
Регулиране на честота на тока за задържане	10 броя	5 - 20		
Работен цикъл на тока на задържане	5 броя	1 - 20		
Фазово отклонение	128 броя	0 - 255		
Точка на прескачане	0,35 bar / 5 psi	0,00-2,11 bar / 0-31 psi		
Максимален работен цикъл	92%	70% - 100%		
Време за изключване на PWM	20	0 - 100		
Долна граница за напрежение	11,0 V	0,0 - 20,0 V		
Горна граница за напрежение	15,0 V	0,0 - 20,0 V		
Долна граница за силата на тока	0,4 A	0,0 - 20,0 A		
Горна граница за силата на тока	1,2 A	0,0 - 20,0 A		
Предупреждение за високо налягане	6,0 bar / 87 psi	4,0 - 25,0 bar		
Намаляване размера на капка	0.10	0.01 - 0.99		
Ориентация на ECU	Хоризонтална, етикет нагоре	<ul style="list-style-type: none"> • Хоризонтална, етикет нагоре • Хоризонтално, етикет надолу • Вертикално, конектори нагоре • Вертикално, конектори надолу • Вертикално, ляв ръб нагоре • Вертикално, десен ръб нагоре 		

Основна настройка-> Потребителски интерфейс

Описание	Стандартни фабрични настройки	Диапазон/Опции	Предложени настройки	Използване на стандартните настройки
Използвайте предпочитан УТ	Изкл.	<ul style="list-style-type: none"> Изкл. Вкл. 		
Сигнал за секция с щанга	Изкл.	<ul style="list-style-type: none"> Изкл. Вкл. 		
Визуализация на компенсиране при завиване	Вкл.	<ul style="list-style-type: none"> Изкл. Вкл. 		

Предпочитани дюзи

Поръчка	Конкретна дюза	Серия дюзи	Капацитет на дюза
№ 1			
№ 2			
№ 3			
№ 4			
№ 5			

БЕЛЕЖКИ

