

DYNAJET IC7140

ASETUKSET OHJELMISTOLLE v1.01

Pääasetukset -> koneen asennus

Kuvaus	Tehdasasetukset	Vaihteluväli/valinnat	Ehdotettu asetus	Käytä oletusta
Lohkojen lukumäärä yhdellä (1) BIM:illä	0	1 - 15		
Lohkojen lukumäärä kahdella (2) BIM:illä	5	1 - 30		
Suuttimet lohkoa kohti	3	1 - 240		
Suutinjako	50 cm / 20 tuumaa	1 - 2 000 cm / 1 - 787 tuumaa		
Paineanturin enimmäisarvo	10 bar / 145 psi	5,00 - 30,00 bar / 73 - 435 psi		
Vähimmäiskäyttöjakso	30 %	20 % - 40 %		
Hallitse viivettä	1,0 sekuntia	0,0 - 10,0 sekuntia		
Karkea vahvistus	4	1 - 20		
Hieno vahvistus	6	1 - 20		

Pääasetukset -> OEM-asetukset

Kuvaus	Tehdasasetukset	Vaihteluväli/valinnat	Ehdotettu asetus	Käytä oletusta
PWM-taajuus	20 Hz	5 - 25 Hz		
Impulssin kesto	38 lukemaa	0 - 128		
Pidä nykyinen taajuussäätö	10 lukemaa	5 - 20		
Pidä nykyinen käyttöjakso	5 lukemaa	1 - 20		
Vaihesiirto	128 lukemaa	0 - 255		
Hyppypiste	0,35 bar / 5 psi	0,00 - 2,11 bar / 0 - 31 psi		
Enimmäiskäyttöjakso	92 %	70 % - 100 %		
PWM pois päältä -aika	20	0 - 100		
Pienjänniteraja	11,0 V	0,0 - 20,0 V		
Korkeajänniteraja	15,0 V	0,0 - 20,0 V		
Alhainen ampeeriraja	0,4 A	0,0 - 20,0 A		
Korkea ampeeriraja	1,2 A	0,0 - 20,0 A		
Korkean paineen hälytys	6,0 bar / 87 psi	4,0 - 25,0 bar		
Pisarakoon vaimennus	0,10	0,01 - 0,99		
ECU-suuntaus	Vaaka, etiketti ylöspäin	<ul style="list-style-type: none"> Vaaka, etiketti ylöspäin Vaaka, etiketti alaspäin Pysty, liittimet ylöspäin Pysty, liittimet alaspäin Pysty, vasen reuna ylöspäin Pysty, oikea reuna ylöspäin 		

Pääasetukset -> Käyttöliittymä

Kuvaus	Tehdasasetukset	Vaihteluväli/valinnat	Ehdotettu asetus	Käytä oletusta
Käytä ensisijaista yleispäätettä	Pois	<ul style="list-style-type: none"> Pois Päällä 		
Puomilohkon piippaus	Pois	<ul style="list-style-type: none"> Pois Päällä 		
Kääntymisen kompensointi	Päällä	<ul style="list-style-type: none"> Pois Päällä 		

Suosikkisuuttimet

Järjestys	Tietty suutin	Suutinsarja	Suutinkapasiteetti
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			

HUOMIOITA

