

## DYNAJET IC7140

### OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO PARA SOFTWARE v1.01

#### Configuração Principal -> Configuração da Máquina

Descrição	Padrão de Fábrica	Intervalo/Opções	Configuração Sugerida	Use o Padrão
Número de Seções com um (1) BIMs	0	1 - 15		
Número de Seções com dois (2) BIMs	5	1 - 30		
Bocais por Seção	3	1 - 240		
Espaçamento entre Bocais	50 cm / 20 pol	1 - 2.000 cm / 1 - 787 pol		
Sensor de Pressão Máxima	10 bar / 145 psi	5,00 - 30,00 bar / 73 - 435 psi		
Ciclo de Serviço Mínimo	30%	20% - 40%		
Retardo da Retenção de Controle	1,0 segundo	0,0 - 10,0 segundos		
Ganho Grosso	4	1 - 20		
Ganho Fino	6	1 - 20		

#### Configuração Principal-> Configurações de OEM

Descrição	Padrão de Fábrica	Intervalo/Opções	Configuração Sugerida	Use o Padrão
Frequência PWM	20 Hz	5 - 25 Hz		
Duração do Impulso Ativado	38 contagens	0 - 128		
Manter Ajuste de Frequência Atual	10 contagens	5 - 20		
Manter Ciclo de Serviço Atual	5 contagens	1 - 20		
Deslocamento de Fase	128 contagens	0 - 255		
Pular Ponto	0,35 bar / 5 psi	0,00 - 2,11 bar / 0 - 31 psi		
Ciclo de Serviço Máximo	92%	70% - 100%		
Tempo PWM Desligado	20	0 - 100		
Limite de Tensão Baixa	11,0V	0,0 - 20,0V		
Limite de Tensão Alta	15,0V	0,0 - 20,0V		
Limite de Corrente Baixa	0,4A	0,0 - 20,0A		
Limite de Corrente Alta	1,2A	0,0 - 20,0A		
Alarme de Pressão Alta	6,0 bar / 87 psi	4,0 - 25,0 bar		
Amort. do tamanho da gota	0.10	0.01 - 0.99		
Orientação do ECU	Horizontal, Etiqueta para Cima	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal, Etiqueta para Cima</li> <li>• Horizontal, Etiqueta para Baixo</li> <li>• Vertical, Conectores Para Cima</li> <li>• Vertical, Conectores Para Baixo</li> <li>• Vertical, Borda Esquerda Para Cima</li> <li>• Vertical, Borda Direita Para Cima</li> </ul>		

## Configuração Principal-> Interface do Usuário

Descrição	Padrão de Fábrica	Intervalo/Opções	Configuração Sugerida	Use o Padrão
Usar TU preferencial	Desligar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desligar</li><li>• Ligar</li></ul>		
Bip da Seção da Barra	Desligar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desligar</li><li>• Ligar</li></ul>		
Compensação de Turno Visual	Ligar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desligar</li><li>• Ligar</li></ul>		

## Bocais Favoritos

Ordem	Bocal Específico	Série do Bocal	Capacidade do Bocal
Nº1			
Nº2			
Nº3			
Nº4			
Nº5			

## OBSERVAÇÕES

