

# ДУНАJET IC7140

## ПАРАМЕТРИ НАСТРОЮВАННЯ ДЛЯ ПЗ вер.1.01

### Головні настройки-> Налаштування машини

Опис	Заводські настройки за замовчуванням	Діапазон / параметри	Рекомендовані налаштування	Використовування значення за замовчуванням
Кількість секцій з 1 (одним) MIC	0	1 - 15		
Кількість секцій із 2 (двома) MIC	5	1 - 30		
Кількість насадок у секції	3	1 - 240		
Відстань між насадками	50 см / 20 дюймів	1–2000 см / 1–787 дюймів		
Максимум датчика тиску	10 бар / 145 фунтів на кв. дюйм	5,00–30,00 бар / 73–435 фунтів на кв. дюйм		
Мінімальний робочий цикл	30 %	20–40 %		
Затримка керування	1,0 секунди	0,0–10,0 секунд		
Грубе посилення	4	1 - 20		
Точне посилення	6	1 - 20		

### Головні настройки-> Налаштування OEM

Опис	Заводські настройки за замовчуванням	Діапазон / параметри	Рекомендовані налаштування	Використовування значення за замовчуванням
Частота PWM	20 Гц	5–25 Гц		
Тривалість імпульсу ввімкнення	38 одиниць рахування	0 - 128		
Регулювання частоти струму утримання	10 одиниць рахування	5 - 20		
Робочий цикл струму утримання	5 одиниць рахування	1 - 20		
Зсув фази	128 одиниць рахування	0 - 255		
Точка стрибка	0,35 бар / 5 фунтів на кв. дюйм	0,00–2,11 бар / 0–31 фунтів на кв. дюйм		
Максимальний робочий цикл	92 %	70–100 %		
Час вимикання PWM	20	0 - 100		
Нижня межа напруги	11,0 В	0,0–20,0 В		
Верхня межа напруги	15,0 В	0,0–20,0 В		
Нижня межа сили струму	0,4 А	0,0–20,0 А		
Верхня межа сили струму	1,2 А	0,0–20,0 А		
Сигнал високого тиску	6,0 бар / 87 фунтів на кв. дюйм	4,0–25,0 бар		
Амортизація розміру крапель	0.10	0.01 - 0.99		
Орієнтація ECU	Горизонтальна, етикетка вгору	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Горизонтальна, етикетка вгору</li> <li>• Горизонтальна, етикетка вниз</li> <li>• Вертикальна, з'єднувачі вгору</li> <li>• Вертикальна, з'єднувачі вниз</li> <li>• Вертикальна, лівий край вгору</li> <li>• Вертикальна, правий край вгору</li> </ul>		

## Головні настройки -> Інтерфейс користувача

Опис	Заводські настройки за замовчуванням	Діапазон / параметри	Рекомендовані налаштування	Використовування значення за замовчуванням
Використовувати бажаний УТ	Вимк.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вимк.</li> <li>Увімк.</li> </ul>		
Звуковий сигнал секції стріли	Вимк.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вимк.</li> <li>Увімк.</li> </ul>		
Візуальне відображення компенсації повороту	Увімк.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вимк.</li> <li>Увімк.</li> </ul>		

## Улюблені насадки

Порядок	Конкретна насадка	Серія насадок	Пропускна здатність насадки
№1			
№2			
№3			
№4			
№5			

## ПРИМІТКИ


