

DYNAJET FLEX 7140

PROGRAMMATŪRAS IESTATĪŠANAS OPCIJAS v1.03

LIETOTĀJA IESTATĪJUMI

| Apraksts | Diapazons/Opcijas/Noklusējuma vērtības | leteicamais iestatījums | Izmantojiet noklusējuma vērtību |
|--|--|-------------------------|---------------------------------|
| Displeja spilgtums | 5–100% ar 5% soli | | |
| Mērvienības | <ul style="list-style-type: none"> ASV (psi) Metriskā (bar) | | |
| Taustiņu signāli | <ul style="list-style-type: none"> Izslēgts Ieslēgts | | |
| Posmu skaits | 1 līdz 15 | | |
| Sprauslu skaits | 1 līdz 120 | | |
| Caurules posma ieslēgšanas/izslēgšanas signāls | <ul style="list-style-type: none"> Izslēgts Ieslēgts | | |
| Spiediena sensora maks | <ul style="list-style-type: none"> 10 bar / 145 psi 25 bar / 363 psi | | |
| Minimālais darba cikls | 20% [pēc noklusējuma 30%] | | |
| Vadības apturēšanas aizture | 0,0–10,0 sekundes [pēc noklusējuma 1,0 sekunde] | | |
| Rupjais pastiprinājums | 1–20 [pēc noklusējuma 4] | | |
| Precīzais pastiprinājums | 1–20 [pēc noklusējuma 6] | | |

OEM

| Apraksts | Noklusējuma vērtības | leteicamais iestatījums | Izmantojiet noklusējuma vērtību |
|--|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| PWM frekvence | 20 Hz | | |
| Ilgums impulsā | 38 | | |
| Notures strāvas frekvence | 10 Hz | | |
| Notures strāvas darba cikls | 5 reizes | | |
| Fāzes nobīde | 128 reizes | | |
| Lēciena punkts | 0,35 bar / 5 psi | | |
| Maks. darba cikls | 92% (virs šīs vērtības visi IESLĒGTI) | | |
| PWM izslēgšanas laiks | 20 | | |
| Zemsprieguma robeža | 11,0 V | | |
| Augstsprieguma robeža | 15,0 V | | |
| Zemas strāvas robeža | 0,4 A | | |
| Augstas strāvas robeža | 1,2 A | | |
| Pārslēgšanās punkts uz divām sprauslām | 48 | | |
| Pārslēgšanās punkts uz vienu sprauslu | 44 | | |
| Augsta spiediena trauksme | 6,0 bar / 87 psi | | |
| Piliena izmēra atmešana | 0,10 | | |