

# „DYNAJET“ IC7140

## PROGRAMINĖS ĮRANGOS v1.01 VERSIJOS SĄRANKOS GALIMYBĖS

### Pagrindinė sąranka -> Mašinos sąranka

Aprašymas	Gamyklos numatytasis	Diapazonas / parinktys	Siūlomos nuostatos	Naudoti numatytašias
Sekcijų skaičius su vienu (1) BIM	0	1–15		
Sekcijų skaičius su dviem (2) BIM	5	1–30		
Purkštukų sekcijoje	3	1–240		
Purkštukų žingsnis	50 cm / 20 col.	1–2000 cm / 1-787 col.		
Didžiausia slėgio jutiklio reikšmė	10 barų / 145 PSI	5,00–30,00 barų / 73–435 PSI		
Mažiausias darbinis ciklas	30 %	20–40 %		
Valdymo sulaikymo atidėjimas	1,0 sekundė	0,0–10,0 sekundžių		
Netikslus galios reguliavimas	4	1–20		
Tikslus galios reguliavimas	6	1–20		

### Pagrindinė sąranka -> OEM nuostatos

Aprašymas	Gamyklos numatytasis	Diapazonas / parinktys	Siūlomos nuostatos	Naudoti numatytašias
PWM dažnis	20 Hz	5–25 Hz		
Impulso trukmė	38 vnt.	0–128		
Išlaikyti pasirinktą dažnio reikšmę	10 ciklai	5–20		
Laikyti dabartinį darbinį ciklą	5 ciklai	1–20		
Fazinis nuokrypis	128 ciklai	0–255		
Šuolio taškas	0,35 baro / 5 PSI	0,00–2,11 baro / 0–31 PSI		
Didžiausias darbinis ciklas	92 %	70–100 %		
PWM išjungimo laikas	20	0–100		
Žemos įtampos riba	11,0 V	0,0–20,0 V		
Aukštos įtampos riba	15,0 V	0,0–20,0 V		
Apatinė amp. riba	0,4 A	0,0–20,0 A		
Viršutinė amp. riba	1,2 A	0,0–20,0 A		
Aukšto slėgio signalas	6,0 baro / 87 PSI	4,0–25,0 barai		
Lašelių dydžio ribojimas	0,10	0,01–0,99		
ECU orientacija	Horizontali, etiketė atsukta į viršų	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontali, etiketė atsukta į viršų</li> <li>• Horizontali, etiketė nusukta žemyn</li> <li>• Vertikali, jungtys aukštyn</li> <li>• Vertikali, jungtys žemyn</li> <li>• Vertikali, kairioji briauna atsukta į viršų</li> <li>• Vertikali, dešinioji briauna atsukta į viršų</li> </ul>		

## Pagrindinė sąranka -> Naudotojo sąsaja

Aprašymas	Gamyklos numatytasis	Diapazonas / parinktys	Siūlomos nuostatos	Naudoti numatytašias
Pasirinktinė UT	Išjungti	<ul style="list-style-type: none"><li>Išjungti</li><li>Ijungti</li></ul>		
Strėlės sekc. pyptelėjimas	Išjungti	<ul style="list-style-type: none"><li>Išjungti</li><li>Ijungti</li></ul>		
Vizuali posūkio kompensacija	Ijungti	<ul style="list-style-type: none"><li>Išjungti</li><li>Ijungti</li></ul>		

## Purkštukų parankiniai

Užsakymas	Specialusis purkštukas	Purkštukų serija	Purkštuko galia
Nr. 1			
Nr. 2			
Nr. 3			
Nr. 4			
Nr. 5			

## PASTABOS

