

DYNAJET IC7140

OPTIONS DE CONFIGURATION POUR LE LOGICIEL v1.01

Configuration principale -> Configuration de la machine

Description	Paramètres d'usine par défaut	Plage/Options	Paramètre suggéré	Utiliser le paramètre par défaut
Nombre de tronçons avec un (1) BIM	0	1 - 15		
Nombre de tronçons avec deux (2) BIM	5	1 - 30		
Buses par tronçon	3	1 - 240		
Espacement de la buse	50 cm/20 po	1 à 2 000 cm/1 à 787 po		
Capteur de pression maximale	10 bars/145 psi	5,00 à 30,00 bars/73 à 435 psi		
Cycle de travail minimal	30 %	20 % à 40 %		
Délais maintien de régulation	1,0 seconde	0,0 à 10,0 secondes		
Gain gros	4	1 - 20		
Gain fin	6	1 - 20		

Configuration principale -> Paramètres d'équipementier

Description	Paramètres d'usine par défaut	Plage/Options	Paramètre suggéré	Utiliser le paramètre par défaut
Fréquence PWM	20 Hz	5 à 25 Hz		
Durée impulsion de marche	38 décomptes	0 - 128		
Réglage de la fréquence du courant de maintien	10 décomptes	5 - 20		
Cycle de travail Courant de maintien	5 décomptes	1 - 20		
Décalage phase	128 décomptes	0 - 255		
Point de bascule	0,35 bar/5 psi	0,00 à 2,11 bars/0 à 31 psi		
Cycle de travail maximal	92 %	70 % à 100 %		
Temps d'arrêt PWM	20	0 - 100		
Limite basse tension	11,0 V	0,0 à 20,0 V		
Limite haute tension	15,0 V	0,0 à 20,0 V		
Limite faible intensité	0,4 A	0,0 à 20,0 A		
Limite intensité élevée	1,2 A	0,0 à 20,0 A		
Alarme de haute pression	6,0 bars/87 psi	4,0 à 25,0 bars		
Amortissement de la taille de gouttelettes	0,10	0,01 - 0,99		
Orientation ECU	Horizontal, étiquet. haut	<ul style="list-style-type: none"> • Horizontal, étiquette vers le haut • Horizontal, étiquette vers le bas • Vertical, connecteurs vers le haut • Vertical, connecteurs vers le bas • Vertical, gauche vers le haut • Vertical, droit vers le haut 		

Configuration principale -> Interface utilisateur

Description	Paramètres d'usine par défaut	Plage/Options	Paramètre suggéré	Utiliser le paramètre par défaut
Utiliser le TU préféré	Arrêt	<ul style="list-style-type: none"> • Arrêt • Marche 		
Bip tronçon de rampe	Arrêt	<ul style="list-style-type: none"> • Arrêt • Marche 		
Visuel compensation de rotation	Marche	<ul style="list-style-type: none"> • Arrêt • Marche 		

Buses favorites

Ordre	Buse spécifique	Série de la buse	Capacité de la buse
N° 1			
N° 2			
N° 3			
N° 4			
N° 5			

NOTES
