

## DYNAJET FLEX 7140

### ASETUKSET OHJELMISTOLLE v1.03

#### KÄYTTÄJÄN ASETUKSET

Kuvaus	Alue/valinnat/oletukset	Ehdotettu asetus	Käytä oletusta
Näytön kirkkaus	5 %–100 % 5 % välein		
Yksiköt	<ul style="list-style-type: none"> <li>US (psi)</li> <li>Metriinen (bar)</li> </ul>		
Näppäinäänet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pois</li> <li>Päällä</li> </ul>		
Lohkojen lukumäärä	1–15		
Suutinten määrä	1–120		
Puomilohkon äänet päällä/pois	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pois</li> <li>Päällä</li> </ul>		
Paineanturin enimmäisarvo	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 bar / 145 psi</li> <li>25 bar / 363 psi</li> </ul>		
Vähimmäiskäyttöjakso	20 % [oletus 30 %]		
Hallitse viivettä	0,0–10,0 sekuntia [oletus 1,0 sekunti]		
Karkea vahvistus	1–20 [oletus 4]		
Hieno vahvistus	1–20 [oletus 6]		

#### OEM

Kuvaus	Oletusarvot	Ehdotettu asetus	Käytä oletusta
PWM-taajuus	20 Hz		
Impulssin kesto	38		
Pidä nykyinen taajuus	10 Hz		
Pidä nykyinen käyttöjakso	5 lukemaa		
Vaihesiirto	128 lukemaa		
Hyppypiste	0,35 bar / 5 psi		
Enimmäiskäyttöjakso	92 % (kaikki PÄÄLLÄ tämän arvon yli)		
PWM pois päältä -aika	20		
Pienjänniteraja	11,0 V		
Korkeajänniteraja	15,0 V		
Alhainen ampeeriraja	0,4 A		
Korkea ampeeriraja	1,2 A		
Vaihda kaksinkertaiseen	48		
Vaihda yksinkertaiseen	44		
Korkean paineen hälytys	6,0 bar / 87 psi		
Pisarakoon vaimennus	0,10		