

DYNAJET IC7140

OPSÆTNINGSMULIGHEDER FOR SOFTWARE v1.01

Hovedopsætning -> Maskinopsætning

Beskrivelse	Fabriksindstillinger	Interval/valgmuligheder	Foreslået indstilling	Brug standard
Antal sektioner med en (1) BIM	0	1 - 15		
Antal sektioner med to (2) BIM'er	5	1 - 30		
Dyser pr. sektion	3	1 - 240		
Dyseafstand	50 cm/20 in	1-2.000 cm/1-787 in		
Tryksensor maks.	10 bar/145 psi	5,00-30,00 bar/73-435 psi		
Minimum driftscyklus	30 %	20 %-40 %		
Kontrollér holdforsinkelse	1,0 sekunder	0,0-10,0 sekunder		
Grov forstærkning	4	1 - 20		
Fin forstærkning	6	1 - 20		

Hovedopsætning -> OEM-indstillinger

Beskrivelse	Fabriksindstillinger	Interval/valgmuligheder	Foreslået indstilling	Brug standard
PWM-frekvens	20 Hz	5-25 Hz		
Varighed af impuls	38 gange	0 - 128		
Holdestrømsfrekvensjustering	10 gange	5 - 20		
Hold aktuel driftscyklus	5 gange	1 - 20		
Faseforskydning	128 gange	0 - 255		
Overspringspunkt	0,35 bar/5 psi	0,00-2,11 bar/0-31 psi		
Maksimal driftscyklus	92 %	70 %-100 %		
PWM slukket i	20	0 - 100		
Lavspændingsgrænse	11,0 V	0,0-20,0 V		
Højspændingsgrænse	15,0 V	0,0-20,0 V		
Lav amp.-grænse	0,4 A	0,0-20,0 A		
Høj amp.-grænse	1,2 A	0,0-20,0 A		
Alarm ved højt tryk	6,0 bar/87 psi	4,0-25,0 bar		
Dæmpning af dråbestørrelse	0,10	0,01 - 0,99		
ECU-retning	Vandret, etiket op	<ul style="list-style-type: none"> • Vandret, etiket op • Vandret, etiket ned • Lodret, konnektorer op • Lodret, konnektorer ned • Lodret, venstre kant opad • Lodret, højre kant opad 		

Hovedopsætning -> Brugergrenseflade

Beskrivelse	Fabriksindstillinger	Interval/valgmuligheder	Foreslået indstilling	Brug standard
Brug foretrukken UT	Fra	<ul style="list-style-type: none"> Fra Til 		
Bip i bomsektion	Fra	<ul style="list-style-type: none"> Fra Til 		
Drej kompensationsvisuel	Til	<ul style="list-style-type: none"> Fra Til 		

Dysefavoritter

Ordre	Specifik dyse	Dyseserie	Dysekapacitet
nr. 1			
nr. 2			
nr. 3			
nr. 4			
nr. 5			

NOTATER

