

DYNAJET FLEX 7140

MOŽNOSTI NASTAVENIA PRE SOFTVÉR v1.03

NASTAVENIE POUŽÍVATEĽA

Opis	Rozsah/možnosti/predvolené hodnoty	Odporúčané nastavenie	Použitie predvoleného nastavenia
Jas displeja	5 % – 100 % v krokoch po 5 %		
Jednotky	<ul style="list-style-type: none"> Americké (psi) Metrické (bar) 		
Pípnutie tlačidiel	<ul style="list-style-type: none"> Vypnuté Zapnuté 		
Počet sekcií	1 až 15		
Počet dýz	1 až 120		
Pípnutie pri zapnutí/vypnutí sekcie ramena	<ul style="list-style-type: none"> Vypnuté Zapnuté 		
Maximum snímača tlaku	<ul style="list-style-type: none"> 10 bar / 145 psi 25 bar / 363 psi 		
Minimálny pracovný cyklus	20 % [predvolené nastavenie 30 %]		
Oneskorenie udržiavania regulácie	0,0 – 10,0 sekundy [predvolené nastavenie 1,0 sekundy]		
Hrubý prírastok	1 – 20 [predvolené nastavenie 4]		
Jemný zisk	1 – 20 [predvolené nastavenie 6]		

OEM

Opis	Predvolené hodnoty	Odporúčané nastavenie	Použitie predvoleného nastavenia
Frekvencia PWM	20 Hz		
Trvanie impulzu	38		
Frekvencia pridržiavacieho prúdu	10 Hz		
Pracovný cyklus pridržiavacieho prúdu	5 intervalov		
Fázový posun	128 intervalov		
Skokový bod	0,35 bar / 5 psi		
Maximálny pracovný cyklus	92 % (nad touto hodnotou všetky ZAP.)		
Čas vypnutia PWM	20		
Limit nízkeho napätia	11,0 V		
Limit vysokého napätia	15,0 V		
Limit nízkeho prúdu	0,4 A		
Limit vysokého prúdu	1,2 A		
Bod prechodu na dvojité	48		
Bod prechodu na jednoduchý	44		
Alarm vysokého tlaku	6,0 bar / 87 psi		
Trvanie veľkosti kvapiek	0,10		