

## DYNAJET FLEX 7140

### MOŽNOSTI NASTAVENÍ PRO SOFTWARE VERZE v1.03

#### UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ

Popis	Rozsah / možnosti / výchozí nastavení	Doporučená nastavení	Použití výchozí nastavení
Jas displeje	5 % – 100 % v přírůstcích po 5 %		
Jednotky	<ul style="list-style-type: none"> <li>US (psi)</li> <li>Metrické (bar)</li> </ul>		
Zvukový signál klávesy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vypnuto</li> <li>Zapnuto</li> </ul>		
Počet sekcí	1 až 15		
Počet trysek	1 až 120		
Vypnutí/zapnutí zvukového signálu sekce postřikovacího rámu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vypnuto</li> <li>Zapnuto</li> </ul>		
Senzor tlaku Maximální	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 barů / 145 psi</li> <li>25 barů / 363 psi</li> </ul>		
Minimální cyklus výkonu	20 % [výchozí 30 %]		
Zpoždění kontrolního držení	0,0 – 10,0 sekund [výchozí 1,0 sekunda]		
Hrubé zesílení	1 – 20 [výchozí 4]		
Jemné zesílení	1 – 20 [výchozí 6]		

#### OEM

Popis	Výchozí hodnoty	Doporučená nastavení	Použití výchozí nastavení
Frekvence PWM	20 Hz		
Při trvání pulzu	38		
Zachovávání aktuální frekvence	10 Hz		
Zachovávání aktuálního pracovního cyklu	5 bodů		
Odsazení fáze	128 bodů		
Bod skoku	0,35 baru / 5 psi		
Maximální pracovní cyklus	92 % (vše nad touto hodnotou ZAPNUTO)		
Čas vypnutí PWM	20		
Limit nízkého napětí	11,0 V		
Limit vysokého napětí	15,0 V		
Limit nízkých ampérů	0,4 A		
Limit vysokých ampérů	1,2 A		
Přepněte bod na dvojitý	48		
Přepněte bod na samostatný	44		
Alarm vysoký tlak	6,0 barů / 87 psi		
Tlumení velikosti kapky	0.10		