

„DYNAJET FLEX“ 7140

PROGRAMINĖS ĮRANGOS v1.03 VERSIJOS SĄRANKOS GALIMYBĖS

NAUDOTOJO NUOSTATOS

| Aprašymas | Diapazonas / parinktys / numatytosios reikšmės | Siūlomos nuostatos | Naudoti numatytašias |
|---|---|--------------------|----------------------|
| Ekrano ryškumas | 5–100 %, 5 % žingsnis | | |
| Vienetai | <ul style="list-style-type: none"> JAV (PSI) Metrinė (barai) | | |
| Mygtuko paspaudimo garsas | <ul style="list-style-type: none"> Išjungti Įjungti | | |
| Sekcijų skaičius | nuo 1 iki 15 | | |
| Purkštukų skaičius | nuo 1 iki 120 | | |
| Strėlės sekcijų įjungimo / išjungimo garsas | <ul style="list-style-type: none"> Išjungti Įjungti | | |
| Didžiausio slėgio jutiklis | <ul style="list-style-type: none"> 10 barų / 145 PSI 25 barai / 363 PSI | | |
| Mažiausias darbinis ciklas | 20 % [numatytoji reikšmė – 30 %] | | |
| Valdymo sulaikymo atidėjimas | 0,0–10,0 sekundžių [numatytoji reikšmė – 1,0 sekundė] | | |
| Netikslus galios reguliavimas | Nuo 1 iki 20 [numatytoji reikšmė – 4] | | |
| Tikslus galios reguliavimas | Nuo 1 iki 20 [numatytoji reikšmė – 6] | | |

OEM

| Aprašymas | Numatytosios reikšmės | Siūlomos nuostatos | Naudoti numatytašias |
|---------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| PWM dažnis | 20 Hz | | |
| Įjungimo impulso trukmė | 38 | | |
| Sulaikymo srovės dažnis | 10 Hz | | |
| Laikyti dabartinį darbinį ciklą | 5 ciklai | | |
| Fazinis nuokrypis | 128 ciklai | | |
| Šuolio taškas | 0,35 baro / 5 PSI | | |
| Maksimalus darbinis ciklas | 92 % (virš šios reikšmės, visi ĮJUNGTI) | | |
| PWM išjungimo laikas | 20 | | |
| Žemos įtampos riba | 11,0 V | | |
| Aukštos įtampos riba | 15,0 V | | |
| Apatinė amp. riba | 0.4 A | | |
| Viršutinė amp. riba | 1,2 A | | |
| Perjungti tašką į dvigubą | 48 | | |
| Perjungti tašką į vienvietį | 44 | | |
| Aukšto slėgio signalas | 6,0 baro / 87 PSI | | |
| Lašelių dydžio ribojimas | 0.10 | | |