

DYNAJET IC7140

PROGRAMMATŪRAS IESTATĪŠANAS OPCIJAS v1.01

Galvenā iestatīšana -> Mašīnas iestatīšana

Apraksts	Rūpnīcas noklusējums	Diapazons/Opcijas	Ieteicamais iestatījums	Izmantojiet noklusējuma vērtību
Posmu skaits ar vienu (1) BIM	0	1 - 15		
Posmu skaits ar diviem (2) BIM	5	1 - 30		
Sprauslu skaits posmā	3	1 - 240		
Attālums starp sprauslām	50 cm / 20"	1 - 2000 cm / 1 - 787"		
Spiediena sensora maksimums	10 bar / 145 psi	5,00 - 30,00 bar / 73 - 435 psi		
Minimālais darba cikls	30%	20% - 40%		
Vadības apturēšanas aizture	1,0 sekundes	0,0 - 10,0 sekundes		
Rupjais pastiprinājums	4	1 - 20		
Precīzais pastiprinājums	6	1 - 20		

Galvenā iestatīšana -> OEM iestatījumi

Apraksts	Rūpnīcas noklusējums	Diapazons/Opcijas	Ieteicamais iestatījums	Izmantojiet noklusējuma vērtību
PWM frekvence	20 Hz	5 - 25 Hz		
Izslēgšanas impulsa ilgums	38 reizes	0 - 128		
Notures strāvas frekvences regulēšana	10 reizes	5 - 20		
Notures strāvas darba cikls	5 reizes	1 - 20		
Fāzes nobīde	128 reizes	0 - 255		
Lēciena punkts	0,35 bar / 5 psi	0,00 - 2,11 bar / 0 - 31 psi		
Maksimālais darba cikls	92%	70% - 100%		
PWM izslēgšanas laiks	20	0 - 100		
Zemsprieguma robeža	11,0 V	0,0 - 20,0 V		
Augstsprieguma robeža	15,0 V	0,0 - 20,0 V		
Zemas strāvas robeža	0,4 A	0,0 - 20,0 A		
Augstas strāvas robeža	1,2A	0,0 - 20,0 A		
Augsta spiediena trauksme	6,0 bar / 87 psi	4,0 - 25,0 bar		
Pilienu izmēra atmešana	0,10	0,01 - 0,99		
ECU novietošana	Horizontāls, ar etiķeti uz augšu	<ul style="list-style-type: none"> • Horizontāls, ar etiķeti uz augšu • Horizontāls, ar etiķeti uz leju • Vertikāls, ar savienotājiem uz augšu • Vertikāls, ar savienotājiem uz leju • Vertikāls, ar kreiso malu uz augšu • Vertikāls, ar labo malu uz augšu 		

Galvenā iestatīšana -> Lietotāja saskarne

Apraksts	Rūpnīcas noklusējums	Diapazons/Opcijas	Ieteicamais iestatījums	Izmantojiet noklusējuma vērtību
Izmantot vēlamo UT	Izslēgts	<ul style="list-style-type: none"> Izslēgts Ieslēgts 		
Caurules posma skaņas signāls	Izslēgts	<ul style="list-style-type: none"> Izslēgts Ieslēgts 		
Pagrieziena kompensācijas vizuālais signāls	Ieslēgts	<ul style="list-style-type: none"> Izslēgts Ieslēgts 		

Sprauslu izlase

Pasūtījums	Konkrēta sprausla	Sprauslu sērija	Sprauslas kapacitāte
Nr. 1			
Nr. 2			
Nr. 3			
Nr. 4			
Nr. 5			

PIEZĪMES

