

DYNAJET FLEX 7140

BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK A v1.03-AS SZOFTVERHEZ

FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK

Leírás	Tartomány/opciók/alapértelmezések	Javasolt beállítás	Alapértelmezett használata
Kijelző fényereje	5%-100%, 5%-os lépésekben		
Mértékegységek	<ul style="list-style-type: none"> US (psi) Metrikus (bar) 		
Gombhang	<ul style="list-style-type: none"> Ki Be 		
Szakaszok száma	1-től 15-ig		
Fúvókák száma	1-től 120-ig		
Szűrőkeret szakaszok be/ki hangjelzés	<ul style="list-style-type: none"> Ki Be 		
Nyomásérzékelő max.	<ul style="list-style-type: none"> 10 bar / 145 psi 25 bar / 363 psi 		
Minimális munkaciklus	20% [alapértelmezett 30%]		
Vezérléstartás-késleltetés	0,0–10,0 másodperc [alapértelmezett 1,0 másodperc]		
Durva nyereség	1-20 [alapértelmezett 4]		
Finom nyereség	1-20 [alapértelmezett 6]		

OEM

Leírás	Alapértelmezett értékek	Javasolt beállítás	Alapértelmezett használata
PWM-frekvencia	20 Hz		
Impulzus időtartamán	38		
Tartóáram frekvencia	10 Hz		
Tartóáram munkaciklus	5 alkalom		
Fáziseltolás	128 alkalom		
Ugrási pont	0,35 bar / 5 psi		
Maximális munkaciklus	92% (minden BE a fenti érték felett)		
PWM kikapcsolási idő	20		
Alsó feszültségküszöb	11,0 V		
Felső feszültségküszöb	15,0 V		
Alsó áramerősség-küszöb	0,4 A		
Felső áramerősség-küszöb	1,2 A		
Átváltási pont kettősre	48		
Átváltási pont egyesre	44		
Magas nyomás riasztás	6,0 bar / 87 psi		
Cseppméret-csillapítás	0.10		