

# DYNAJET IC7140

## BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK A v1.01-ES SZOFTVERHEZ

### Fő beállítás -> Gépbeállítás

Leírás	Gyári alapértelmezett	Tartomány/opciók	Javasolt beállítás	Alapértelmezett használata
Szakaszok száma egy (1) BIM-mel	0	1 - 15		
Szakaszok száma két (2) BIM-mel	5	1 - 30		
Fúvókák szakaszonként	3	1 - 240		
Fúvókák osztástávolsága	50 cm/20 hüvelyk	1 - 2000 cm/1 - 787 hüvelyk		
Nyomásérzékelő maximuma	10 bar/145 psi	5,00 - 30,00 bar/73 - 435 psi		
Minimális munkaciklus	30%	20%-40%		
Vezérléstartás-késletetés	1,0 másodperc	0,0 - 10,0 másodperc		
Durva nyereség	4	1 - 20		
Finom nyereség	6	1 - 20		

### Fő beállítás -> OEM beállítások

Leírás	Gyári alapértelmezett	Tartomány/opciók	Javasolt beállítás	Alapértelmezett használata
PWM-frekvencia	20 Hz	5 - 25 Hz		
Az impulzus időtartama	38 alkalom	0 - 128		
Tartóáram frekvencia beállítás	10 alkalom	5 - 20		
Tartóáram munkaciklus	5 alkalom	1 - 20		
Fáziseltolás	128 alkalom	0 - 255		
Ugrási pont	0,35 bar/5 psi	0,00 - 2,11 bar/0 - 31 psi		
Maximális munkaciklus	92%	70%-100%		
PWM kikapcsolási idő	20	0 - 100		
Alsó feszültségküszöb	11,0 V	0,0 - 20,0 V		
Felső feszültségküszöb	15,0 V	0,0 - 20,0 V		
Alsó áramerősség-küszöb	0,4 A	0,0 - 20,0 A		
Felső áramerősség-küszöb	1,2 A	0,0 - 20,0 A		
Magas nyomás riasztás	6,0 bar/87 psi	4,0 - 25,0 bar		
Cseppméret-csillapítás	0.10	0.01 - 0.99		
ECU-tájéolás	Vízszintes, címke fel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vízzintes, címke fel</li> <li>• Vízzintes, címke le</li> <li>• Függőleges, csatlakozók fel</li> <li>• Függőleges, csatlakozók le</li> <li>• Függőleges, bal szél fel</li> <li>• Függőleges, jobb szél fel</li> </ul>		

