

# DYNAJET IC7140

## INSTÄLLNINGSLTERNATIV FÖR PROGRAMVARA v1.01

### Huvudinställningar -> Maskininställning

Beskrivning	Fabriksinställning	Intervall/alternativ	Föreslagen inställning	Använd förvald inställning
Antal sektioner med en (1) BIM	0	1 – 15		
Antal sektioner med två (2) BIM	5	1 – 30		
Munstycken per sektion	3	1 – 240		
Mellanrum mellan munstycken	50 cm / 20 in	1 – 2 000 cm / 1 – 787 in		
Max. trycksensor	10 bar / 145 psi	5,00 – 30,00 bar / 73 – 435 psi		
Minimal arbetscykel	30 %	20 % – 40 %		
Fördröjningskontroll	1,0 sekunder	0,0 – 10,0 sekunder		
Grov förstärkning	4	1 – 20		
Fin förstärkning	6	1 – 20		

### Huvudinställningar -> OEM-inställningar

Beskrivning	Fabriksinställning	Intervall/alternativ	Föreslagen inställning	Använd förvald inställning
PWM-frekvens	20 Hz	5 – 25 Hz		
På impulsvaraktighet	38 antal	0 – 128		
Håll aktuell frekvensjustering	10 antal	5 – 20		
Håll aktuell arbetscykel	5 antal	1 – 20		
Fasförskjutning	128 antal	0 – 255		
Hoppunkt	0,35 bar / 5 psi	0,00 – 2,11 bar / 0 – 31 psi		
Maximal arbetscykel	92 %	70 % – 100 %		
PWM Av-tid	20	0 – 100		
Lågspänningsgräns	11,0 V	0,0 – 20,0 V		
Högspänningsgräns	15,0 V	0,0 – 20,0 V		
Låg strömgräns	0,4 A	0,0 – 20,0 A		
Hög strömgräns	1,2 A	0,0 – 20,0 A		
Larm högt tryck	6,0 bar / 87 psi	4,0 – 25,0 bar		
Dämpning droppstorlek	0,10	0,01 – 0,99		
ECU-orientering	Horisontell, etikett uppåt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Horisontell, etikett uppåt</li> <li>• Horisontell, etikett nedåt</li> <li>• Vertikal, kontakter uppåt</li> <li>• Vertikal, kontakter nedåt</li> <li>• Vertikal, vä. kant uppåt</li> <li>• Vertikal, hö. kant uppåt</li> </ul>		

## Huvudinställningar -> Användargränssnitt

Beskrivning	Fabriksinställning	Intervall/alternativ	Föreslagen inställning	Använd förvald inställning
Använd önskad UT	Av	<ul style="list-style-type: none"><li>• Av</li><li>• På</li></ul>		
Ljudsignal rampsektion	Av	<ul style="list-style-type: none"><li>• Av</li><li>• På</li></ul>		
Girkompensation	På	<ul style="list-style-type: none"><li>• Av</li><li>• På</li></ul>		

## Favoritmunstycken

Ordning	Specifikt munstycke	Munstycksserier	Munstyckskapacitet
1			
2			
3			
4			
5			

## ANTECKNINGAR

