

# DYNAJET FLEX 7140

## OPSÆTNINGSMULIGHEDER FOR SOFTWARE v1.03

### BRUGERINDSTILLINGER

| Beskrivelse                | Område/indstillinger/standarder  | Foreslået indstilling | Brug standard |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------|
| Lysstyrke for display      | 5 %-100 % i 5 %-trin   |                       |               |
| Enheder                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>USA (psi)</li> <li>Metrisk (bar)</li> </ul>       |                       |               |
| Tastelyd                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fra</li> <li>Til</li> </ul>                       |                       |               |
| Antal sektioner            | 1 til 15   |                       |               |
| Antal dyser                | 1 til 120  |                       |               |
| Bomsektion bip Til/Fra     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fra</li> <li>Til</li> </ul>                       |                       |               |
| Tryksensor Maks.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>10 bar/145 psi</li> <li>25 bar/363 psi</li> </ul> |                       |               |
| Minimum driftscyklus       | 20 % [standard 30 %]   |                       |               |
| Kontrollér holdforsinkelse | 0,0-10,0 sekunder [standard 1,0 sekund]  |                       |               |
| Grov forstærkning          | 1-20 [standard 4]  |                       |               |
| Fin forstærkning           | 1-20 [standard 6]  |                       |               |

### OEM

| Beskrivelse                | Standardværdier                  | Foreslået indstilling | Brug standard |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|
| PWM-frekvens               | 20 Hz                            |                       |               |
| Varighed af pulse          | 38                               |                       |               |
| Hold aktuel frekvens       | 10 Hz                            |                       |               |
| Hold aktuel driftscyklus   | 5 gange                          |                       |               |
| Faseforskydning            | 128 gange                        |                       |               |
| Overspringspunkt           | 0,35 bar/5 psi                   |                       |               |
| Maks. driftscyklus         | 92 % (Alle TIL over dette værdi) |                       |               |
| PWM slukket i              | 20                               |                       |               |
| Lavspændingsgrænse         | 11,0 V                           |                       |               |
| Højspændingsgrænse         | 15,0 V                           |                       |               |
| Lav amp.-grænse            | 0,4 A                            |                       |               |
| Høj amp.-grænse            | 1,2 A                            |                       |               |
| Skiftepunkt til dobbelt    | 48                               |                       |               |
| Skiftepunkt til enkelt     | 44                               |                       |               |
| Alarm ved højt tryk        | 6,0 bar/87 psi                   |                       |               |
| Dæmpning af dråbestørrelse | 0,10                             |                       |               |